

ALARMA PERSONAL MULTIUSO Modelo AP 001

APLICACIONES:

Para la protección de bolsos y carteras:

Coloque el equipo dentro de la cartera o bolso y pase la mano por la cinta de seguridad. Si le arrebatan la cartera o bolso, se separa la cinta de seguridad del equipo, con lo cual se dispara la sirena, el ladrón tirará la cartera con la sirena sonando y Usted recuperará su pertenencia.



Para la protección de su hogar, ventanas y puertas:

Sujete el equipo al marco de la puerta o ventana a proteger y la cinta de seguridad a la puerta o ventana. Cuando un intruso abra la puerta o ventana se desprende la cinta de seguridad y se disparará la sirena.



Alarma SOS o Pánico:

En caso de necesidad, si se aproxima un sospechoso o ante un accidente, se puede accionar el interruptor del equipo, disparando directamente la sirena que sonará en forma inmediata.



Para enfermos o personas con riesgo cardíaco:

En caso de que el enfermo necesite llamar su atención, accionando el interruptor del equipo, la sirena sonará en forma inmediata.



NOTA: Una vez separada la cinta de seguridad, es imposible detener el sonido de la sirena, aún pulsando el interruptor de pánico. La única manera de detener la sirena es reinsertando el terminal de la cinta de seguridad nuevamente en el orificio para tal fin. Se ha previsto que para desconectar la batería del equipo, se deben sacar dos tornillos, de manera que le dificulte al ladrón la desactivación de la alarma.

Presentación del Blister:

Multiuso

ALARMA PERSONAL

- Diseño compacto.
- Sonido potente.
- Múltiples aplicaciones.
- Bajo consumo.
- Alimentación: batería 9 volts.



Protección de ventanas y puertas

Protección de bolsos y carteras

Alarma S.O.S.

Cuidado enfermos

Modelo AP 001

INDUSTRIA ARGENTINA

Modelo AP-001 ALARMA PERSONAL MULTIUSO

Un equipo práctico y confiable para su protección personal.

PREPARACION PARA SU USO:

Inserte la pieza Cilíndrica sujeta a la cinta en el orificio que se encuentra en la parte inferior de la alarma.

Abra el equipo sacando previamente con un destornillador los dos tornillos que se encuentran en la parte posterior.

Conecte una batería común de 9 volt al broche portapila interior y vuelva a cerrar el equipo con sus dos tornillos.

La alarma está ahora lista para su uso o instalación.

APLICACIONES:

A) Para la protección de su cartera: (ver dibujo N° 2)

Coloque el equipo en su cartera de mano o bolso. Asegure la cinta a su brazo. Si tratan de quitarle su cartera o bolso, se separa la cinta del equipo, sonando así la alarma. La cinta quedará en su poder y el ladrón arrojará la cartera con la alarma sonando. Ud. podrá recogerla.

B) Para la protección de su hogar: (ver dibujo N° 1)

Sujete el equipo con un tornillo a la pared o al marco. Asegure la cinta a la puerta o ventana a proteger. El sonido de alarma se escuchará cuando un intruso intente abrirlas.

C) Alarma S.O.S.: (ver dibujo N°3)

En caso de necesidad o accidente accione el interruptor que se encuentra al costado del equipo o separe la cinta del aparato. La alarma sonará en forma inmediata.

D) Para el cuidado de un enfermo: (ver dibujo N°4)

En caso que el enfermo necesite llamar su atención, solo tiene que pulsar la llave o tirar de la cinta. La alarma será escuchada enseguida y el enfermo podrá ser atendido de inmediato.

NOTA: Una vez separada la cinta, es imposible detener el sonido de la alarma, aún pulsando la llave. La única manera de hacer cesar el sonido es volviendo a reinsertar la pieza cilíndrica en su orificio.

Se ha previsto que para retirar la batería se deben sacar dos tornillos, de manera de dificultarle al ladrón la desactivación del sonido de alarma.



Algunas Características

- Bajo consumo
- Sirena de 100 dB
- Diseño compacto
- Múltiples aplicaciones
- Alimentación: una pila de 9 Volts no incluida en el blister.
- Dimensiones: 57 mm (ancho) x 98 mm (alto) x 27 mm (prof.)
- Largo de la cinta de seguridad: 250 mm
- Peso: 120 g con la pila instalada.
- Presentación: en blister con instrucciones.